



### Info



Der Paketdienst kommt mit dem leeren Transportbehälter zu Ihnen und nimmt den Behälter, nachdem Sie ihn gefüllt haben (Schritte 1 bis 6), **sofort** wieder mit.

**Wichtig:** Den vollen Amalgamauffangbehälter bitte zur Abholung bereitstellen. Informieren Sie hierüber auch Ihren Empfang.

1



Den Transportbehälter aus dem Karton nehmen.

2



Transportbehälter öffnen und die Plombe entnehmen (siehe Etikett des Transportbehälters).

3



Amalgambehälter ohne Originalverpackung in den Transportbehälter legen.

4



Transportbehälter zuschrauben und mit Plombe sichern (siehe Etikett des Transportbehälters).

5



Gefüllten Transportbehälter in den Karton stellen und diesen verschließen.

6



Den verschlossenen Karton an den Paketdienst übergeben.